

guía de instalación



3 Montante listo para taladrar (sin necesidad de roscar)

2 Cortar el tubo o la pletina según la medida que se desee para el montante

1 Tubo o pletina de 40 X 10 mm sin cortar

